

TICKLESS® ACTIVE / RUN ultrazvukový odpuzovač klíšťat

Návod k použití

- 1) **Před prvním použitím** je třeba zařízení nabít. Nabítí je signalizováno zeleným světlem. Zařízení se aktivuje.
- 2) Zařízení můžete **pripevnit pomocí silikonových kroužků** na botu, batoh apd.
- 3) **Nezakrývejte zařízení oblečením**, nekládejte do kapsy apd.
- 4) **Zapnutí zařízení** : zmáčkněte tlačítko a přidržte - indikace červené/ zelené světlo 4krát zabliká (barva světla v závislosti na stavu baterie)
- 5) **Vypnutí zařízení** : zmáčkněte tlačítko krátce 3krát - indikace červené i zelené světlo 2krát zabliká
- 6) **Stav baterie** lze ověřit kdykoliv krátkým zmáčknutím tlačítka - pokud bliká zelené světlo, zařízení je nabité. Pokud bliká červené světlo, baterie je nabitá na méně než 30% kapacity.
- 7) **Nabíjení** : pomocí mikro USB (je třeba nabíjet ze sítě, ne z počítače/ laptopu !) Během nabíjení se zařízení automaticky vypne. Zařízení se automaticky zapne při vypojení z nabíječky. Během nabíjení svítí červeně. Plné nabití je signalizováno zeleným světlem.
- 8) **Funkce nočního světla** : zapněte / vypnete zmáčknutím tlačítka po dobu 3 vteřin. V případě, že je baterie nabitá na méně než 30 %, funkci nočního světla není možné použít
- 9) **Varování** : vzhledem k malým rozměrům výrobku, je třeba používat pod dohledem dospělé osoby.
- 10) **Voděodolnost**: IP31 - běžné použití v dešti je možné, ale nikoliv plavání, potápění apd .
V případě, že dojde k namočení zařízení, doporučujeme co nejrychleji usušit, aby se zabránilo korozi.